



Introduction

8 alarmes vibrantes silencieuses possibles peuvent être configurées comme rappels pratiques et discrets pour aider les adultes et les enfants à se souvenir de faire quelque chose pendant le jour ou la nuit. Deux boutons de programmation sont visibles sur le côté de la sangle. Tenir avec les boutons sur le dessus. Pour vérifier l'heure: Appuyez une fois sur le bouton droit. L'heure apparaîtra à l'écran. Pour vérifier le niveau de la batterie: Appuyez deux fois sur le bouton droit. Le pourcentage de niveau de la batterie apparaîtra. (Si la batterie est inférieure à 20%, la montre s'éteindra pour enregistrer les réglages de l'alarme). Pour examiner toutes les alarmes: appuyez plusieurs fois sur le bouton gauche. Le numéro d'alarme est suivi de l'heure de l'alarme. La LED indiquera: A1OF, 08.08, A2OF, 09.00, A3OF, 10.00, etc., pour les 8 alarmes. À une heure d'alarme, la montre vibre et l'heure est affichée. L'alarme 1 vibre pendant 40 secondes (réveil). Les alarmes 2 à 8 vibrent pendant 20 secondes. Lorsque l'alarme de la montre vibre, vous pouvez appuyer sur l'un ou l'autre des boutons pour arrêter l'alerte. Lors du réglage de la montre, maintenez enfoncé le bouton approprié pendant 3 secondes pour entrer le réglage. Une courte pression ajuste le nombre. Entraînez-vous d'abord avec les réglages, car il faut un peu de temps pour s'y habituer. Le voyant s'éteint rapidement (en quittant le réglage) si vous n'appuyez pas sur lorsque vous appuyez sur les boutons. Si rien n'est appuyé, la montre sortira du réglage au bout de 4 secondes. Les montres sont fournies avec des alarmes de démonstration définies en usine. Ajustez les alarmes selon vos besoins.

Réglage de l'heure

- 1, Appuyez une fois sur le bouton droit - l'horloge 24 heures apparaîtra.
- 2, le voyant étant toujours allumé, appuyez de nouveau sur le bouton droit et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour régler les heures.
- 4, les heures apparaîtront seules à gauche (les points centraux clignoteront).
- 5, avec le voyant allumé, appuyez sur, appuyez sur le bouton gauche pour augmenter, sur le bouton droit pour diminuer.
- 6, Lorsque l'heure est correcte et que le voyant est toujours allumé, appuyez sur le bouton droit pendant 3 secondes pour régler les minutes.
- 7, les minutes apparaîtront seules à droite (les points centraux clignoteront).
- 8, avec le voyant allumé, appuyez sur le bouton gauche pour augmenter, sur le bouton droit pour diminuer.

Lorsque les minutes sont correctes, le réglage de l'heure est terminé.

Si rien n'est appuyé, la montre sortira du réglage au bout de 4 secondes.

Réglage des alarmes

1, activer / désactiver les alarmes.

Alarme 1: Appuyez une fois sur le bouton gauche. Lorsque A1OF (Alarm 1 OFF) ou A1ON (Alarm 1 ON) est affiché, appuyez une fois sur le bouton droit pour activer ou désactiver.

2, régler l'heure de l'alarme.

Alarme 1: lorsque A1ON est affiché, appuyez une fois sur le bouton gauche pour afficher l'heure de l'alarme sur l'écran LCD.

A, appuyez ensuite sur le bouton gauche pendant 3 secondes pour entrer le réglage et ajuster les heures. Les heures apparaîtront sur le côté gauche.

B, Appuyez sur le bouton gauche pour augmenter, le bouton droit pour diminuer.

C, une fois à l'heure correcte, appuyez sur le bouton gauche pendant 3 secondes pour régler les minutes. Le procès-verbal apparaîtra à droite.

D, Appuyez sur le bouton gauche pour augmenter, le bouton droit pour diminuer. Lorsque les minutes sont correctes, l'alarme 1 est définie.

Programmez maintenant toutes les alarmes requises (2-8):

Pour activer / désactiver une alarme, assurez-vous que la bonne alarme est affichée en appuyant sur le bouton gauche jusqu'à ce qu'elle soit affichée (c'est-à-dire A2OF, A3OF, etc.) et appuyez une fois sur le bouton droit pour l'activer ou la désactiver.

Réglez les heures pour les alarmes 2-8: Lorsque l'alarme correcte est affichée (A2ON, A3ON, etc.), appuyez une fois sur le bouton gauche pour afficher l'heure de cette alarme sur le voyant. Suivez ensuite les instructions ABCD ci-dessus.

Recharge

Retirez la montre du boîtier en caoutchouc et chargez-la à l'aide du câble USB fourni.

La montre se recharge en environ 1 heure.

Lors du remplacement de la montre dans le boîtier en caoutchouc, assurez-vous que les boutons de la montre sont correctement positionnés dans le bracelet, sous les boutons en caoutchouc.

Vie de la batterie

Durée de vie de la batterie entre chaque charge: environ 6 jours, bien que cela dépende du nombre d'alarmes réglées et de la durée pendant laquelle les vibrations sont autorisées / le voyant de fréquence est allumé. À 20% ou moins, le voyant LED affichera __: 00 après l'heure pour rappeler de recharger.

Nous recommandons que le Vibratime ne soit pas rechargé tous les jours sauf si nécessaire.

Le Vibratime n'est pas étanche: ne le portez pas sous la douche / dans le bain ou lorsque vous nagez.

Garantie: 12 mois à compter de l'achat.

Autres couleurs de bretelles interchangeables également disponibles.

Pivotell Ltd. Boîte postale 108, Saffron Walden, Essex, CB11 4WX, Royaume-Uni 0044 1799 550979