



Introduzione

8 possibili allarmi a vibrazione silenziosa possono essere impostati come promemoria convenienti e discreti per aiutare adulti e bambini a ricordare di fare qualcosa durante il giorno o la notte.

Ci sono due pulsanti di programmazione che si possono sentire sul lato della cinghia. Tenere premuto con i pulsanti in alto.

Per controllare l'ora: premere una volta il tasto destro. Il tempo apparirà sullo schermo.

Per controllare il livello della batteria: premere due volte il tasto destro. Apparirà la percentuale del livello della batteria. (Se la batteria è inferiore al 20%, l'orologio si spegne per salvare le impostazioni della sveglia).

Per rivedere tutti gli allarmi: premere ripetutamente il pulsante sinistro. Il numero della sveglia è seguito dall'ora della sveglia. Il LED mostrerà: A1OF, 08.08, A2OF, 09.00, A3OF, 10.00 e così via, per tutti gli 8 allarmi.

All'ora della sveglia l'orologio vibra e viene visualizzata l'ora. L'allarme 1 vibra per 40 secondi (sveglia). Gli allarmi 2-8 vibrano per 20 secondi.

Quando l'allarme dell'orologio vibra è possibile premere uno dei due pulsanti per interrompere l'avviso.

Quando si imposta l'orologio, tenere premuto il pulsante appropriato per 3 secondi per accedere all'impostazione. Una breve pressione regola il numero.

Esercitati inizialmente con le impostazioni poiché ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Il LED si spegne rapidamente (uscendo dall'impostazione) se non viene richiesto quando si premono i pulsanti.

Se non viene premuto nulla, l'orologio uscirà dalle impostazioni dopo 4 secondi.

Gli orologi sono forniti con orari di allarme dimostrativi impostati in fabbrica. Regola gli allarmi in base alle tue esigenze.

Impostazione dell'ora

- 1, Premi una volta il tasto destro - apparirà l'orologio delle 24 ore.
- 2, con il LED ancora acceso, premere nuovamente il pulsante destro e tenere premuto per 3 secondi per impostare le ore.
- 3, le ore appariranno da sole a sinistra (i punti centrali lampeggeranno).
- 4, con il LED ancora acceso, premere il pulsante sinistro per aumentare, il pulsante destro per diminuire.
- 5, Quando l'ora è corretta e con il LED ancora acceso, premere il pulsante destro per 3 secondi per impostare i minuti.
- 6, i minuti appariranno da soli a destra (i punti centrali lampeggeranno).
- 7, con il LED ancora acceso premere il tasto sinistro per aumentare, il tasto destro per diminuire. Quando i minuti sono corretti, l'impostazione dell'ora è completa. Se non viene premuto nulla, l'orologio uscirà dalle impostazioni dopo 4 secondi.

Impostazione degli allarmi

1, attiva / disattiva gli allarmi. Allarme 1: premere una volta il pulsante sinistro. Con A1OF (Allarme 1 OFF) o A1ON (Allarme 1 ON) visualizzato, premere una volta il pulsante destro per accendere o spegnere.

2, impostare l'ora della sveglia. Sveglia 1: con A1ON visualizzato, premere una volta il pulsante sinistro per visualizzare l'ora della sveglia sul display LCD. A, quindi premere il tasto sinistro per 3 secondi per accedere all'impostazione e regolare le ore. Le ore appariranno sul lato sinistro. B, premere il tasto sinistro per aumentare, il tasto destro per diminuire. C, Una volta all'ora corretta, premere il tasto sinistro per 3 secondi per regolare i minuti. I minuti appariranno sul lato destro. D, premere il tasto sinistro per aumentare, il tasto destro per diminuire. Quando i minuti sono corretti, viene impostato l'allarme 1.

Ora programmare eventuali ulteriori allarmi richiesti (2-8): Per attivare / disattivare un allarme, assicurarsi che venga visualizzato l'allarme corretto premendo il pulsante sinistro fino a quando non viene visualizzato (ad es. A2OF, A3OF, ecc.) E premere il pulsante destro una volta per cambiarlo in ON o OFF. Impostare i tempi per le sveglie 2-8: con la sveglia corretta visualizzata (es. A2ON, A3ON, ecc.) Premere una volta il pulsante sinistro per vedere l'ora della sveglia sul LED. Quindi seguire le istruzioni ABCD sopra.

La ricarica

Rimuovere l'orologio dalla cassa di gomma e caricare l'orologio utilizzando il cavo USB in dotazione.

L'orologio si carica in circa 1 ora.

Quando si sostituisce l'orologio nella custodia in gomma, assicurarsi che i pulsanti dell'orologio siano posizionati correttamente nel cinturino sotto i pulsanti in gomma.

Durata della batteria

Durata della batteria tra una ricarica e l'altra: circa 6 giorni, anche se questo dipenderà dal numero di allarmi impostati e dalla durata di funzionamento delle vibrazioni / la luce del LED di frequenza è accesa. Al 20% o meno il LED visualizzerà __: 00 dopo il tempo come promemoria per la ricarica.

Consigliamo di non ricaricare Vibratime ogni giorno, a meno che non sia necessario.

Vibratime non è impermeabile: non indossare sotto la doccia / vasca o durante il nuoto.

Garanzia: 12 mesi dall'acquisto.

Altri colori intercambiabili della cinghia anche disponibili.

Pivotell Ltd. PO Box 108, Saffron Walden, Essex, CB11 4WX, Regno Unito 0044 1799 550979