



Invoering

Er kunnen 8 stille trilalarmen worden ingesteld als handige en discrete herinneringen om volwassenen en kinderen te helpen iets overdag of 's nachts te doen.

Er zijn twee programmeerknoppen die aan de zijkant van de riem voelbaar zijn. Houd vast met de knoppen bovenaan.

Om de tijd te controleren: Druk eenmaal op de rechterknop. De tijd verschijnt op het scherm.

Om het batterijniveau te controleren: Druk tweemaal op de rechterknop. Het percentage van het batterijniveau verschijnt. (Als de batterij minder dan 20% is, wordt het horloge uitgeschakeld om de alarminstellingen op te slaan).

Om alle alarmen te bekijken: druk herhaaldelijk op de linkerknop. Het alarmnummer wordt gevolgd door de alarmtijd. LED zal tonen: A1OF, 08.08, A2OF, 09.00, A3OF, 10.00 en zo verder, voor alle 8 alarmen.

Op een alarmtijd trilt het horloge en wordt de tijd weergegeven. Alarm 1 trilt 40 seconden (wekalarm). Alarmen 2-8 trillen gedurende 20 seconden.

Wanneer het horloge-alarm trilt, kunt u op een van beide knoppen drukken om het alarm te stoppen.

Houd tijdens het instellen van het horloge de juiste knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de instelling in te voeren. Een korte druk past het nummer aan.

Oefen in eerste instantie met de instellingen omdat het even duurt om eraan te wennen. De LED gaat snel uit (verlaat de instelling) als u niet wordt gevraagd wanneer u op de knoppen drukt.

Als er niets wordt ingedrukt, verlaat het horloge de instelling na 4 seconden.

Horloges worden geleverd met in de fabriek ingestelde demo-alarmtijden. Pas de alarmen aan uw behoeften aan.

ijd instellen

- 1, Druk eenmaal op de rechterknop - de 24-uurs klok verschijnt.
- 2, Terwijl de LED nog steeds brandt, drukt u nogmaals op de rechterknop en houdt u deze 3 seconden ingedrukt om de uren in te stellen.
- 4, De uren verschijnen alleen aan de linkerkant (centrale stippen knipperen).
- 5, Met de LED nog steeds op drukt u op de linker knop om te verhogen, de rechter knop om te verlagen.
- 6, Als het uur correct is en de LED nog steeds brandt, drukt u gedurende 3 seconden op de rechterknop om de minuten in te stellen.
- 7, De minuten verschijnen alleen rechts (centrale stippen knipperen).
- 8, Met de LED nog steeds op drukt u op de linkerknop om te verhogen, op de rechterknop om te verlagen.

Als de minuten correct zijn, is de tijdstelling voltooid.

Als er niets wordt ingedrukt, verlaat het horloge de instelling na 4 seconden.

De alarmen instellen

- 1, zet alarmen aan / uit.

Alarm 1: Druk eenmaal op de linkerknop. Terwijl A1OF (Alarm 1 UIT) of A1ON (Alarm 1 AAN) wordt weergegeven, drukt u eenmaal op de rechterknop om AAN of UIT te schakelen.

- 2, stel de alarmtijd in.

Alarm 1: druk met A1ON eenmaal op de linkerknop om de alarmtijd op het LCD-scherm te zien.

A, Druk vervolgens 3 seconden op de linkerknop om de instelling in te voeren en de uren aan te passen. De uren verschijnen aan de linkerkant.

B, druk op de linker knop om te vergroten, de rechter knop om te verlagen.

C, Druk eenmaal op het juiste uur gedurende 3 seconden op de linkerknop om de minuten aan te passen. De minuten verschijnen aan de rechterkant.

D, druk op de linker knop om te vergroten, de rechter knop om te verlagen. Wanneer de minuten correct zijn, is alarm 1 ingesteld.

Programmeer nu eventuele verdere alarmen (2-8):

Om een alarm in / uit te schakelen, zorgt u ervoor dat het juiste alarm wordt weergegeven door op de linkerknop te drukken totdat het wordt weergegeven (bijv. A2OF, A3OF, enz.) En drukt u eenmaal op de rechterknop om het aan of uit te zetten.

Stel de tijden voor alarmen 2-8 in: Druk, met het juiste alarm weergegeven (bijv. A2ON, A3ON, etc.), eenmaal op de linkerknop om die alarmtijd op de LED te zien. Volg daarna de instructies ABCD hierboven.

opladen

Verwijder het horloge uit de rubberen behuizing en laad het horloge op met de meegeleverde USB-kabel.

Het horloge laadt op in ongeveer 1 uur.

Let er bij het terugplaatsen van het horloge in de rubberen behuizing op dat de horlogeknoppen correct in de band onder de rubberen knoppen zijn geplaatst.

Batterijduur

Batterijlevensduur tussen opladen: ongeveer 6 dagen, hoewel dit afhankelijk is van het aantal ingestelde alarmen en de tijdsduur dat de trillingen mogen doorgaan / het LED-lampje van de

frequentie brandt. Bij 20% of minder geeft de LED __: 00 na de tijd weer als een herinnering om op te laden.

We raden aan dat de Vibratime niet elke dag wordt opgeladen, tenzij nodig.

De Vibratime is niet waterdicht: draag niet in douche / bad of tijdens het zwemmen.

Garantie: 12 maanden na aankoop.

Andere verwisselbare riemkleuren ook beschikbaar.

Pivotell Ltd. PO Box 108, Saffron Walden, Essex, CB11 4WX, Verenigd Koninkrijk 044 1799 550979